

RILLFIT® Six protektora griezēja lietošanas instrukcija

1. Rillfit Six galvenokārt paredzēts riepu protektora zīmējuma iegriešanai.
2. Rillfit Six drīkst darbināt tikai ar maiņstrāvas (AC) elektropadevi, kas atbilst ierīces plāksnītē norādītajiem parametriem.
3. Kad Rillfit Six tiek piespiests pie riepas virsmas protektora zīmējuma iegriešanai, asmens automātiski uzkarst. Lai izveidotu zigzaga zīmējumu, spiediens uz asmeni īslaicīgi jāatbrīvo pagriešanas brīdī.
4. Nedrīkst ļaut asmenim kvēlot, kad tas nav saskarē ar riepu — tas var sabojāt asmeni.
5. Griešana jāveic ātri. Dūmi vai deguma smaka liecina, ka griešana tiek veikta pārāk lēni, vai arī jaudas iestatījums ir pārāk augsts.
6. Asmeņi jāpiestiprina pie griešanas roktura galvas ar skavām. Ja skavas atrodas standarta pozīcijā, var nostiprināt visus standarta izmēra asmeņus. Īpaši lielus asmeņus var nostiprināt, pagriežot skavas.

7. Lai nodrošinātu labu elektrisko kontaktu, griešanas galvas skavas periodiski jātīra ar piemērotu kontaktu tīrītāju. Nepietiekama asmens uzkaršana un palielināta griešanas pretestība norāda uz sliktu elektrisko kontaktu.

8. Ierīces transformatoram ir četri jaudas iestatījumi. Katras oriģinālās Rillcut asmeņu kastes marķējumā norādīts optimālais jaudas iestatījums konkrētajiem asmeņiem.

9. Ja Rillfit Six netiek izmantots ilgāku laiku, tas jāatvieno no elektrotīkla.

10. Ilgstošas lietošanas laikā kabelis, kas savieno griešanas roktura galvu ar transformatoru, var uzkarst — tas ir normāli.




Fig. 1




Fig. 2

11. Nenoņemiet datu plāksnīti no ierīces. Uz plāksnītes norādītie tehniskie dati ir svarīgi, un tās noņemšana anulē garantiju.

12. Lai nodrošinātu labāko rezultātu, lietojiet tikai oriģinālos RILLCUT asmeņus.

13. Neuzmanīga ierīces lietošana var izraisīt ugunsgrēku.

14. Rillfit Six jālieto ar īpašu piesardzību vietās, kur atrodas degoši materiāli.
15. Nelietot sprādzienbīstamā vidē!
16. Pirms ierīces novietošanas uzglabāšanai, ļaujiet tai pilnībā atdzist.
17. Neļaujiet karstam asmenim nonākt saskarē ar strāvas kabeli vai citiem degošiem materiāliem.
18. Nelietot pārmērīgi mitrā, vai slapjā vidē.
19. Ja Rillfit Six riepu protektora iegriešanas ierīces kabeli, vai citas detaļas ir bojātas, vai tai nepieciešama apkope, to drīkst **remontēt**, vai nomainīt tikai ražotājs, tā pilnvarots pārstāvis, vai līdzvērtīgi kvalificēta persona, lai izvairītos no drošības riskiem.

Tehniskie dati: 220V - 240V ~ 50/60Hz / 240W